


Como trabalhar com os Atalhos Personalizados do DRENAR


O objetivo deste documento é mostrar aos projetistas que utilizam o software DRENAR da Sanegraph Ltda como bem utilizar os três botões personalizáveis da Barra de Ferramentas principal do software.

Ao ser instalado, os três botões da barra vêm “em branco”, prontos para serem customizados conforme a preferência de cada projetista, acessando rotinas do sistema que apenas são acessadas pelo menu superior, muitas vezes num longo caminho de cliques.

Por exemplo, para se gerar Perfis Longitudinais da rede, por Coletor e com ponta de jusante à direita, normalmente tem que se percorrer o seguinte caminho pelo menu do DRENAR:




Outro detalhe é que todas as rotinas do sistema são identificadas por um código específico, código este que é sempre apresentado na barra de título da mesma, conforme figura abaixo (ver destaque no círculo vermelho):



A ideia básica então deste recurso é associar um dos botões personalizáveis à esta rotina P0112PE, por exemplo.


Os três botões da Barra de Ferramentas são inicialmente instalados “em branco”, embora já venham com seus ícones padronizados (porém sem rotinas associadas a eles).

A figura a seguir, com o destaque em vermelho, mostra tais botões:




Ao se clicar em qualquer um dos três botões, não havendo ainda alguma rotina associada ao mesmo, abre-se o procedimento para se cadastrar a customização, com o preenchimento de dois campos, a saber:

- Código da rotina (esta será a chamada futura do botão, após conclusão do processo de customização):




- Descrição da rotina (será o "tool tip" do botão, ou seja, aquela descrição que surge sob o botão sempre que se para o mouse sobre ele):



Após o OK final no procedimento, este está concluído e a partir de então, ao se clicar no botão, passe-se a executar diretamente a rotina, como opção à longa chamada via menu superior do software.

E o mesmo processo se aplica aos outros dois botões personalizáveis.

Caso o Operador queira desfazer essas três customizações, ele tem o recurso através do menu “Utilitários” do menu superior do software, com a sub-opção “Limpa Atalhos Personalizados” e confirme figura abaixo:



Só confirmar e pronto, os três botões estão liberados para novas customizações.

Desnecessário mencionar que o SANCAD deve estar atualizados através do download do Instalador a partir do web site da Sanegraph.

www.sanegraph.com.br/dados/setup_drenar.exe